

Table of contents

- Zwischenkreisstrom-Begrenzung: Entnahmewert (0x230E:01 / S-0-0563 / --)

Zwischenkreisstrom-Begrenzung: Entnahmewert (0x230E:01 / S-0-0563 / --)

Funktion

Über diesen Parameter wird der maximal zulässige Zwischenkreisstrom eingegeben, welcher im motorischen Betrieb der Achse aus den Zwischenkreis entnommen werden kann.

Parameter der Parametersatzumschaltung:

- "Zwischenkreisstrom-Begrenzung: Entnahmewert" (0x230E:01 / S-0-0563 / --)
- "Zwischenkreisstrom-Begrenzung: Entnahmewert [1]" (0x230E:11 / S-1-0563 / --)
- "Zwischenkreisstrom-Begrenzung: Entnahmewert [2]" (0x230E:21 / S-2-0563 / --)
- "Zwischenkreisstrom-Begrenzung: Entnahmewert [3]" (0x230E:31 / S-3-0563 / --)