

Table of contents

- Gleichspannungsregler: Sollwert (0x26A1:01 / S-0-1741.0.160 / P-0-3832)

Gleichspannungsregler: Sollwert (0x26A1:01 / S-0-1741.0.160 / P-0-3832)

Funktion

Dieser Parameter dient zur Vorgabe des Gleichspannungssollwertes. Die Vorgabe kann zyklisch oder einmalig vorgenommen werden.

Verwendung

Der im Parameter eingegebene Wert wird von der Gleichspannungsregelung zyklisch übernommen und mit der eingegebenen Zeitkonstante (S-0-1741.0.170) gefiltert.



Der Parameter wirkt nur in der Betriebsart "Gleichspannungsregelung".

Siehe auch [Betriebsarten](#)