

## Table of contents

- SMO Verknüpfungslogik 1: Typ (0x3030:01 / P-0-3330.0.1 / --)

## SMO Verknüpfungslogik 1: Typ (0x3030:01 / P-0-3330.0.1 / --)

### Funktion

In diesem Parameter wird der Typ des Verknüpfungs-Bausteins als "Typnummer" konfiguriert. Beispielsweise wird hier ein Wert von „1“ für den Typ „sicherer Verbinder“ (P-0-3331) eingetragen. Pro Verknüpfungs-Netzwerk (0... 15) ist eine Instanz dieses Parameters vorhanden.

### Aufbau

#### SMO: Verknüpfungslogik Eingänge, Typ

P-0-3330.0.1	Baustein-Typ	Kommentar
0	Deaktiv	
1	Sicherer Verbinder	
2	Sichere Invertierung	
3	Sichere konstante Anwahl	
4	Dekodierer Binär-auf-Bit	
5	Sicheres ODER	
6	Sicheres UND mit Schutz vor Wiederanlauf	
7	Reserviert	
8	Sicheres UND	ab SMO-14V04
9	Funktionaler Verbinder	ab SMO-14V04
10	Sicheres UND mit Bypass ES und Schutz vor Wiederanlauf	ab SMO-14V04