

Table of contents

- REST API – Einführung

REST API – Einführung

REST API – Einführung

ctrlX-Geräte verfügen über eine "REST" Schnittstelle, über die ein externer Zugriff auf die Konfigurationsdaten des ctrlX-Geräts möglich ist.

Der Zugriff kann über folgende Wege erfolgen:

- **Über die ctrlX CORE Web-Oberfläche**
Aufruf über das Hilfemenü ⓘ im Header der ctrlX CORE Web-Oberfläche: [API-Referenz](#) → [ctrlX CORE - Solutions API](#)
- **Über WebDAV**
Siehe ↘ [WebDAV – Einführung](#)