

Table of contents

- Netzwerkbandbreite begrenzen

Netzwerkbandbreite begrenzen

Netzwerkbandbreite begrenzen

Über die Begrenzung der Netzbandbreite kann der Datenfluss in einem Netzwerk reguliert werden, um eine Netz-Überlastung zu verhindern und um eine gerechte Verteilung der Bandbreite unter den Nutzern oder Anwendungen zu gewährleisten.

Die folgende Handlungsanweisung beschreibt, wie Sie eine Netzbandbreitenbegrenzung in der Web-Oberfläche des ctrlX-Geräts einrichten können.

1. Öffnen Sie das Fenster „*Netzwerkschnittstellen*“, siehe:
 - ↳ Fenster – „*Netzwerkschnittstellen*“
2. Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen über die Schaltfläche [⚙️] im Header des Fensters.
 - ⇒ Der Dialog „*Netzwerkeinstellungen*“ wird geöffnet, siehe:
 - ↳ Dialog – „*Netzwerkeinstellungen*“
3. Klicken Sie in der Registerkarte „*Bandbreitenmanagement*“ auf die Schaltfläche [⊕].
 - ⇒ Der Dialog „*Hinzufügen einer Bandbreite*“ wird geöffnet, siehe:
 - ↳ Dialog – „*Hinzufügen einer Bandbreite*“
4. Tragen Sie die gewünschten Angaben und Werte im Dialog ein und wählen Sie die Netzwerkschnittstellen aus, denen die Bandbreitenbegrenzung zugewiesen werden soll.
5. Bestätigen Sie den Dialog
 - ⇒ Die Bandbreitenbegrenzung wird eingerichtet und im Dialog „*Netzwerkeinstellungen*“ angezeigt.
6. Speichern Sie die Netzwerkeinstellung.