

Table of contents

• ctrIX AUTOMATION Skript-Verwaltung

ctrIX AUTOMATION Skript-Verwaltung

ctrIX AUTOMATION Skript-Verwaltung

Die ctrlX AUTOMATION Skript-Verwaltung bietet eine Schnittstelle zur Interaktion mit dem ctrlX AUTOMATION Skript-Manager, um Python-Skript-Instanzen erzeugen und verwalten zu können.

Über die Schnellstartleiste kann die Erweiterung aufgerufen werden.



Abb. 47: Aufruf ctrlX AUTOMATION Skript-Manager

Erstellen von Skript-Instanzen

CTRLX AUTOMATION	
\checkmark SCRIPT INSTANCES	Č 🚥 ➡ Add

Abb. 48: Hinzufügen einer neuen Skript-Instanz

Im aktiven Editor muss eine Python-Datei ausgewählt sein. Nach Betätigen der Schaltfläche 🛨 wird ein Eingabefeld angezeigt, über welches ein Name für die Skript-Instanz vergeben werden kann. Mit der Eingabetaste kann die Eingabe bestätigt werden. Die neue Skript-Instanz wird hierdurch angelegt und in der Liste der verfügbaren Skript-Instanzen angezeigt.



Es sind die Restriktionen bei der Namenskonvention der Skript-Instanzen von ctrlX AUTOMATION zu berücksichtigen.

Aktualisieren von Skript-Instanzen



A Bosch Company

CTRLX AUTOMATION: SCRIPT INSTANCES

Abb. 49: Aktualisieren der aktiven Skript-Instanzen

Liest den aktiven Zustand aller auf der ctrlX AUTOMATION angelegten Skript-Instanzen aus.

Ausführen von Programmen

recreth	File	Edit	Selection	View	Go	Run	Terminal	Help		
ı آلا	CTRLX AUTOMATION: SCRIPT INSTANCES							Ç	8	
	⊳	139de	f9b-eb31-4a	e1-bb64	4-fb3a	ce5794	4c5 MyFirstF	Project		
Ω		2435b	379-f6b6-4b	ofd-5258	-5601	a8098 [,]	17e			2
									L L	

Abb. 50: Ausführen der aktiven Datei über die Schaltfläche \triangleright

Zum Ausführen eines Python-Skripts im ctrlX Skript-Manager muss das auszuführende Skript in Textual Coding geöffnet und fokussiert werden. Anschließend kann über die Schaltfläche > rechts neben der Skript-Instanz (siehe Abb. 50) die im Editor befindliche Datei in dieser Skript-Instanz ausgeführt werden. Dazu werden der Dateiname und Ablagepfad dem Skript-Manager übergeben und anschließend das Kommando zur Ausführung getriggert.

0

Der aktuelle Status einer Skript-Instanz wird wie folgt dargestellt.

Status "Run"	Das der Instanz übergebene Skript befindet sich in Bearbeitung und ist aktiv.
Status "Stop"	Es befindet sich kein Skript in Bearbeitung.
CTRIX AUTOM/INON SCRIPT RESIMUES C □ 13564556-4031 43e1126564 #03ac573465 MyTeathyset ✓ ■ ▲ 24583379 5506 4386 5208 5601 84008176 ✓ ■ □ 2xct7378-5714-456c-7726-5580eab200331 ■ ■	Der Status der Skript-Instanz befindet sich in "Ready" oder "Init".
Status "Error"	An der Skript-Instanz liegt ein Fehler an.
CTRLAUTOMOTOR 2014/7 REDWICES C	Genauere Informationen können über den Data Layer der ctrIX AUTOMATION ausgelesen werden oder durch Drücken der Schaltfläche 🖉 . Es werden die Fehlerinformationen ausgelesen und in der Debug- Konsole ausgegeben.