

Table of contents

- Befehl 'Leitungsverzweigung einfügen'

Befehl 'Leitungsverzweigung einfügen'

Befehl 'Leitungsverzweigung einfügen'

Symbol: , Tastaturkürzel [Strg] + [Umschalt] + [V]

Funktion: Der Befehl erstellt eine offene Leitungsverzweigung an der selektieren Leitung.

Aufruf: Menü *FUP/KOP/AWL*, Kontextmenü

Voraussetzungen: Der FUP- oder KOP-Editor ist aktiv. Ein Ein- oder Ausgang eines Bausteins ist selektiert.

Siehe auch

- ↘ „FUP/KOP/AWL-Element 'Leitungsverzweigung‘“
- ↘ „FUP/KOP/AWL-Editor“