

Table of contents

- Fehlercodes

Fehlercodes

Fehlercodes

Alle Fehlercodes des Ethercat-Masters sind auf dem Steuerungssystem Bestandteil des ctrlX Diagnosesystems.

Am Ausgang "ErrorIdent.Additional1" wird die Hauptdiagnosenummer und am Ausgang "ErrorIdent.Additional2" wird die Detaildiagnose der ctrlX Diagnosedatenbank ausgegeben.

Weiterführende Dokumente:

siehe Diagnose **0C0F0000** in der Dokumentation "ctrlX CORE Diagnosen" (DOK-XCORE*-DIAG*****-RE03-DE-E)