

Table of contents

- Adresse script/cfg/init-script

Adresse script/cfg/init-script

Adresse *script/cfg/init-script*

Dieser Knoten stellt eine Funktion zum Schreiben und Lesen der Konfiguration des Initial-Skript bereit.

Über die Datentypen werden die Skriptdatei, Skriptsprache, sowie die Parameter definiert.

Anwenderaktion	Ausgeführte Aktion	Datentyp	Anmerkungen
Anlegen	-		-
Löschen	-	-	-
Schreiben	Schreiben der Konfiguration	Beschreibung unter Adresse ↘ types/script/cfg/init-script	-
Lesen	Lesen der Konfiguration	Beschreibung unter Adresse ↘ types/script/cfg/init-script	-