

Table of contents

- Fenster – Datum & Uhrzeit

Fenster – Datum & Uhrzeit

Fenster – „Datum & Uhrzeit“

Das Fenster „Datum & Uhrzeit“ dient zur Einstellung der Uhrzeit, des Datums und der Zeitzone auf dem ctrlX-Gerät.

Möglichkeiten zur Einstellung:

- Manuelle Eingabe im Fenstersegment „ctrlX CORE“
- Übernahme der Browser-Einstellungen im Fenstersegment „Ihr Browser“
- Automatische Synchronisation mit einem NTP-Server

Aufruf:

ctrlX CORE Seitennavigation [Einstellungen](#) → [Datum & Uhrzeit](#)

Elemente des Fensters „Datum & Uhrzeit“

Oberflächenelement	Beschreibung
Auswahlfeld „Datum“	Datumsangabe (erforderlich) Eingabeschema: mm/dd/yyyy
Eingabefeld „Zeit“	Zeitangabe (erforderlich) Eingabeschema: hh:mm:ss
Auswahlfeld „Zeitzone“	Auswahl der Zeitzone
Segment „Ihr Browser“	Anzeige der aktuellen Datums- und Zeiteinstellungen des Web-Browsers: ■ Datum: mm/dd/yyyy ■ Uhrzeit: hh:mm:ss ■ Zeitzone
„Zu ctrlX CORE zuordnen“	Schaltfläche, um die Zeiteinstellungen des Web-Browsers in das ctrlX-Gerät zu übernehmen. Hinweis: Die Einstellungen werden erst nach dem Speichern übernommen.

Oberflächenelement	Beschreibung
„Zeitsynchronisation“	Optionsschalter zur Auswahl: ■ Manuelle Zeiteingabe ■ Zeitsynchronisation über NTP
Eingabefeld „NTP-Server“	Eingabefeld der NTP-Serveradresse zur Zeitsynchronisation (die Option „Zeitsynchronisation“ muss eingeschaltet sein). Verfügbare Befehle: ■  Weiteren NTP-Server zur Liste hinzufügen ■  Selektierten NTP-Server aus der Liste löschen
Schaltfläche „Speichern“	Durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ werden Änderungen im Fenster „Datum & Uhrzeit“ übernommen und in die Steuerung übertragen