Table of contents

- Fenster – Datum & Uhrzeit

Fenster – Datum & Uhrzeit

Fenster – *„Datum & Uhrzeit“*

Das Fenster *„Datum & Uhrzeit“* dient zur Einstellung der Uhrzeit, des Datums und der Zeitzone auf dem ctrlX-Gerät.

Möglichkeiten zur Einstellung:

- Manuelle Eingabe im Fenstersegment *„ctrlX CORE“*
- Übernahme der Browser-Einstellungen im Fenstersegment *„Ihr Browser“*
- Automatische Synchronisation mit einem NTP-Server

Aufruf:

ctrlX CORE Seitennavigation *Einstellungen → Datum & Uhrzeit*

Elemente des Fensters *„Datum & Uhrzeit“*

Oberflächenelement	Beschreibung
Auswahlfeld *„Datum“*	Datumsangabe (erforderlich) Eingabeschema: mm/dd/yyyy
Eingabefeld *„Zeit“*	Zeitangabe (erforderlich) Eingabeschema: hh:mm:ss
Auswahlfeld *„Zeitzone“*	Auswahl der Zeitzone
Segment *„Ihr Browser“*	Anzeige der aktuellen Datums- und Zeiteinstellungen des Web-Browsers: ▪ Datum: mm/dd/yyyy ▪ Uhrzeit: hh:mm.ss ▪ Zeitzone
„Zu ctrlX CORE zuordnen“	Schaltfläche, um die Zeiteinstellungen des Web-Browsers in das ctrlX-Gerät zu übernehmen. Hinweis: Die Einstellungen werden erst nach dem Speichern übernommen.

Oberflächenelement	Beschreibung
„Zeitsynchronisation“	Optionsschalter zur Auswahl: ▪ Manuelle Zeiteingabe ▪ Zeitsynchronisation über NTP
Eingabefeld *„NTP-Server“*	Eingabefeld der NTP-Serveradresse zur Zeitsynchronisation (die Option *„Zeitsynchronisation“* muss eingeschaltet sein). Verfügbare Befehle: ▪ ⊕ Weiteren NTP-Server zur Liste hinzufügen ▪ 🗑 Selektierten NTP-Server aus der Liste löschen
Schaltfläche *„Speichern“*	Durch Klicken auf die Schaltfläche *„Speichern“* werden Änderungen im Fenster *„Datum & Uhrzeit“* übernommen und in die Steuerung übertragen